




1




4A




4B






2



5



3





Sipuli

Lisa Johansson-Pape

INNOLUX

Asennusohje / Installation manual / Bruksansvisning
V.21A_EMÄ

1x



Suositteltu valonlähde / Recommended lightsource
/ Rekommenderade ljuskällan:

5 - 8W
LED
E27



HUOM: Käännä sähköt pois sähkökeskuksesta ennen asennusta.
NOTICE: Switch off the main electricity before installing.
OBS: Vänd av elektricitet från elcenter.

2 vuoden takuu aika / 2 year guarantee / 2 års garanti